

**Heizverhalten:**

Beim Anheizen sollte in kürzester Zeit die erforderliche Betriebstemperatur bei einem Optimum an Heizgas erreicht werden. Denn alle Komponenten sind kalt:

- Schornstein
- Heizeinsatz
- Sichtscheibe

Zuviel Brennmaterial bewirkt ein Überheizen

Zuwenig Brennmaterial oder zu große Scheite bewirken, dass die optimale Betriebstemperatur nicht erreicht wird.

**Richtig:**

Den Brennraum 1-lagig auslegen – 2-3 Scheite oder 2-2,5 kg.